第 8 章

その他の設定


文字の入力方法(入力モード)を切り替える

文字入力には、ひらがなキーで入力する「かな入力」とアルファベットキーで入力する「ローマ字入力」があります。ここでは、入力モードを切り替える方法を説明します。

1 ∧∨＜＞でメニュー画面から「設定」を選び、[実行]を押します。



2 ∧∨で「入力モード」を選び、[実行]を押します。




3 ∧∨で設定したい入力モードを選び、[実行]を押します。

画面の明るさを調節する

画面表示の明るさ(コントラスト)を変えることができます。

1 ∧∨＜＞でメニュー画面から「設定」を選び、[実行]を押します。



2 ∧∨で「表示」を選び、[実行]を押します。

3 ＜＞で明るさを調節します。

青色の表示部分が多いほど、画面の表示が淡くなります。


4 調節が終わったら、[実行]を押します。

設定メニュー画面に戻ります。


ブザー音を鳴らさないようにする

操作中にエラーが発生するとブザー音が鳴ります。お買い上げ時の設定は「鳴らす」になっています。ここではブザー音を鳴らさないようにする方法を説明します。
ただし、プリンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、常に鳴ります。

1 ∧∨＜＞でメニューから「設定」を選び、[実行]を押します。



2 ∧∨で「ブザー音」を選び、[実行]を押します。



3 ∧∨で「鳴らさない」を選び、[実行]を押します。

設定メニュー画面に戻ります。
鳴らすように戻したいときは、「鳴らす」を選んでください。

時計を設定する

時計の日付と時刻を設定します。時計には、設定した日付と時刻に連動して毎年4月1日00時00分になった時点で、カンタン作成で表示されるはがきのデザインを切り換える役割があります。

例 時計の年が2004に設定されているとき

・干支を使用しているデザイン

2004年
3月31日23時59分




→

2004年
4月1日0時0分以降



1 ∧∨<>でメニュー画面から「設定」を選び、[実 行]を押します。



2 ∧∨で「時計」を選び、[実 行]を押します。

日付と時刻を設定する画面が表示されます。



3 ∧∨で設定する項目を選びます。

4 <>で数値を設定します。

5 設定が終わったら、[実 行]を押します。

設定した内容で時計が設定され、メニュー画面に戻ります。

プリンターのメンテナンスをする

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「はがきや写真がきれいに印刷できないとき」に行う操作について説明します。プリンターのメンテナンスには、プリンター調整用の用紙として、L判タブ付き、L判、4×6インチタブ付き、はがき、A6の大きさで印字面が白い無地の用紙（普通紙）を使用します。年賀はがきなどの用紙がセットされているときは、別のプリンター調整用の用紙をセットしてから操作してください。


プリンターを調整する

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「印刷結果の色がズレているとき」などに、印刷が正しくできるように調整します。

1 ∧∨<>でメニュー画面から「設定」を選び、[実 行]を押します。



2 ∧∨で「プリンター保守」を選び、[実 行]を押します。



3 ∧∨で「プリンターの調整」を選び、[実 行]を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

4 プリンター調整用の用紙をセットします。

5 [実 行]を押します。

印刷が始まります

6 印刷結果を確認してください。


緑色の「v」が印刷されていれば調整が正しく行われています。

赤色の「×」が印刷されているときは、もう一度、プリンターの調整を行ってください。再度、「×」が印刷された場合は、プリントカートリッジを交換してください。


プリントカートリッジをクリーニングする

インクの量は十分残っているのにきれいに印刷されないとき、印刷をしない状態が長期間続いたあとの「デジタルカメラの写真印刷」に白い線や縞模様が現れたときなどに行います。

1 ∧∨<>でメニュー画面から「設定」を選び、[実 行]を押します。



2 ∧∨で「プリンター保守」を選び、[実 行]を押します。



3 ∧∨で「クリーニング」を選び、[実 行]を押します。

ステップ1の用紙セットのメッセージが表示されます。

4 プリンター調整用の用紙をセットします。

5 [実 行]を押します。

印刷が始まります。印刷が終わるとステップ1の終了画面が表示されます。

6 印刷の結果を確認して、問題がないときは、[取消]を押します。


メニュー画面に戻ります。

重要 印刷の結果に問題があるときは、[実 行]を押すと、続けてステップ2、ステップ3のクリーニングができます。操作はステップ1と同じです。ステップ3のクリーニングをしても印刷の結果に問題があるときは、またステップ1から繰り返してクリーニングができます。


テスト印刷する

試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。

1 ∧∨<>でメニュー画面から「設定」を選び、[実 行]を押します。



2 ∧∨で「プリンター保守」を選び、[実 行]を押します。



3 ∧∨で「テスト印刷」を選び、[実 行]を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

4 プリンター調整用の用紙をセットします。


5 [実 行]を押します。

印刷が始まります。印刷が終わるとメニュー画面に戻ります。

6 印刷の結果を確認します。

印刷結果の確認（はがきサイズの紙に印刷したとき）

写真の印刷品質
きれいに印刷されていれば、問題ありません。



プリントカートリッジの状態
白いすじがある場合は、プリントカートリッジをクリーニングしてください（▶▶170ページ）。

インク残量の目安
インクがあとどれくらい残っているかを示しています。

テスト印刷に関する情報
お問い合せのときに、担当者にお伝えください。
※L判、L判タブ付きサイズの紙に印刷したときには、この情報は印刷されません。

MEMO

第 9 章

こんなときは

こんな画面が出てきたら

●文字の入力

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
該当候補なし 検索をやり直してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、検索する条件を変更して、もう一度、検索を行ってください。	49
文字種エラー 読みは「ひらがな」で 入力してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、「ひらがな」で読みを入力して、もう一度、操作を行ってください。	74
文字種エラー 郵便番号は「数字」で 入力してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、「数字」で郵便番号を入力して、もう一度、操作を行ってください。	74、90、136、159
データ未入力 データが入力されて いません 入力してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、データを入力してください。	–
件数オーバー 辞書の件数が一杯です 不要なデータを削除し 追加してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、ユーザー辞書に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	157、161

●はがきの宛名面／文面

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
データ未入力 データが何も入力されて いません 入力してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、データを入力してください。	–
メモリーオーバー 不要な文字や宛名を削除 してから登録し直して ください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、入力した文字を削除したり、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	74、80
メモリーフル メモリーが一杯です 不要な宛名を削除してから 入力してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	80

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
該当データなし 条件に該当する宛名が 見つかりません 条件を確認してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、検索する条件を変更して、もう一度、検索を行ってください。	83
文字未入力 文字が入力されていません 文字を入力してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、文字を入力してください。	–
印刷対象設定エラー 宛名と差出人の両方とも 「印刷しない」になって います 設定し直してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、印刷する対象を設定し直して、もう一度、印刷を行ってください。	102 103 105
宛名データなし 宛名が 1 件も登録されて いません 宛名を登録してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、「宛名」の登録を行ってください。	74
マーク設定エラー すべてのマークが 「印刷しない」になって います 設定し直してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、印刷するマーク（グループ）を設定し直して、もう一度、印刷を行ってください。	105
印刷データなし 条件に該当する宛名や 差出人が見つかりません 条件を確認してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、印刷するデータの条件を確認／変更して検索を行い、もう一度、印刷を行ってください。	102 103 105
印刷設定エラー 印刷部数が 0 部になって います 設定し直してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、印刷部数を設定し直してください。	102 103 105 118 133
前回作成物なし 前回作成物がありません ジャンルを選択し直して ください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、ジャンルを選択し直してください。	135
印刷データなし 印刷データがありません 作成してから印刷して ください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、印刷するものを作成してください。	–

●デジタルカメラの写真を使った印刷（「はがきの文面」を含む）／データのバックアップ

メッセージ	対処方法	参照ページ
印刷設定エラー 印刷枚数がすべて0枚に なっています 設定し直してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、印刷枚数を設定し直して、もう一度、印刷してください。	143
カードアクセスエラー メモリーカードの内容が 読めません きちんと差し込まれて いるか確認してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、メモリーカードを正しくセットしてください。	21
容量オーバー メモリーカードが一杯です 他のメモリーカードを 使用してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、空き容量が十分にあるメモリーカードをご使用ください。	－
データエラー バックアップデータが ありません 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、本機のバックアップデータを保存してあるメモリーカードをセットしてください。	151
カードのロック このメモリーカードは ロックされているため 書き込みできません ロック解除してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、メモリーカードのロックを解除して、セットし直してください。	21

メッセージ	対処方法	参照ページ
写真容量オーバー この写真は容量が大きい ため使用できません 小さい画像を選択して ください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、容量の小さい写真を選んでください。	22
印刷データなし 印刷データがありません 作成してから印刷して ください 取消し：エラー解除	取消し を押してください。本機では、DCFに準拠した写真データだけがインデックスプリントの対象になります。	22
印刷データエラー 印刷できない写真が ありました 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、本機で使用できる写真を選んでください。	22
写真サイズエラー 画素数が許容範囲外です 許容範囲内のデータを 選択してください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、本機で使用できる画素数の写真を選んでください。	22
メモリーカードエラー 使用できる写真が ありません 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、本機で使用できる写真の入ったカードをセットしてください。	22
メモリーカードエラー 使用できない形式の 写真です 他の写真を選んでください 取消し：エラー解除	取消し を押したあと、本機で使用できる形式の写真を選んでください。	22

●印刷

メッセージ	対処方法	参照ページ
カートリッジ・エラー カートリッジの交換時以外 はカバーを閉めてください 確認	プリントカートリッジ収納部カバーを閉めたあと、実行 を押してください。	25
用紙切れ 用紙をセットして実行を 入力してください 確認	用紙をセットしたあと、実行 を押してください。	28
用紙エラー 用紙がつまっています 取り除いてから、実行を 入力してください 確認	つまっている用紙を取り除いたあと、実行 を押してください。	180

メッセージ	対処方法	参照ページ
カートリッジがありません プリントカートリッジを 正しく取り付けてください 取り付けてから、実行を 入力してください 確認	プリントカートリッジを取り付けたあと、実行 を押してください。	23、25
用紙サイズエラー 正しいサイズの用紙を セットして、実行を 入力してください 確認	印刷の操作を行ったときに設定した用紙サイズと同じサイズの用紙をセットしたあと、実行 を押してください。	27、28
カートリッジ・エラー このプリントカートリッジ は使用できません 正しいカートリッジを 取り付けてください 確認	本機で使用できるプリントカートリッジを正しくセットしたあと、実行 を押してください。	204
インク消耗 インクがなくなりました プリントカートリッジを 交換してください はい　いいえ	「はい」を選んで 実行 を押したあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。 お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は「いいえ」を選んで 実行 を押してください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、正しく印刷できません。	25
プリンターエラー ACアダプターのプラグを コンセントから抜いて ください	ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電源を入れてください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	17 18 19 213

●電源を切る

メッセージ	対処方法	参照ページ
電源オフエラー ACアダプターのプラグを コンセントから抜いて ください	ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。	19

●内蔵メモリー

メッセージ	対処方法	参照ページ
メモリーデータ破壊 メモリー内のデータが 壊れました 住所録以外の全てのデータ を削除します はい　いいえ	「はい」を選んで 実行 を押してください。	－

●リセット（初期化）

メッセージ	対処方法	参照ページ
メモリーリセット 全てのデータが削除され、 なくなります 消えたデータは元には 戻りません はい　いいえ	リセットを行うときは、「はい」を選んで 実行 を押してください。 リセットを中止するときは、「いいえ」を選んで 実行 を押してください。	181

「故障かな？」と思ったときは

ON/OFF を押しても何も表示されない…

◎表示画面の明るさは適切ですか？
→コントラストを調整してください（165ページ参照）。

◎ACアダプターはきちんと接続されていますか？
→ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。

はがきが挿入口に入らない…

◎用紙ガイドが用紙のサイズに合っていますか？
→挿入口のガイドを左右に動かして用紙のサイズに合わせてください（28ページ参照）。

印刷時に用紙が送られない…

◎用紙はセットされていますか？
→用紙を奥まで確実にセットしてください（28ページ参照）。

◎セットされている用紙が多すぎませんか？
→セットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で20枚まで、ポストカードの厚さの場合で10枚までです。

何も印刷されない…

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？
→プリントカートリッジを正しくセットしてください（23、25ページ参照）。

きれいに印刷されない…

◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか？
→「一般の官製ハガキにくらべて、表面が極端にザラザラしたもの」や「凹凸の激しい用紙」は使えませんのでご注意ください。

◎印刷設定（用紙サイズ、紙質、印字タイプなど）は適正ですか？
→印刷設定を正しく設定してください（100、118、133ページ参照）。

◎ゴムローラーにゴミや異物が付着していませんか？
→ゴムローラーに付着しているゴミや異物を市販のセロハンテープなどで取り除いてください。

◎インクがなくなっていませんか？
→新しいプリントカートリッジと交換してください（25ページ参照）。

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？
→プリントカートリッジを正しくセットしてください（23、25ページ参照）。

◎プリントカートリッジが目詰まりしていませんか？
→プリントカートリッジをクリーニングしてください（170ページ参照）。

◎プリンターの調整は適正ですか？
→プリンターの調整を行ってください（169ページ参照）。

※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。

用紙がつまったときは

1 つまっている用紙を、ゆっくりと手前にひっぱって取り除きます。

2 [実行]を押します。

リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

重要 リセット(初期化)を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。

1 電源が切れている状態で[プリント][実行][へ]をいっしょに押しながら、[ON/OFF]を押します。

リセット(初期化)が行われ、本体内蔵の時計を合わせる画面が表示されます。

2 時計を合わせます。

3 設定が終わったら[実行]を押します。

4 入力モードを選んで、[実行]を押します。

5 表示コントラストを調整して、[実行]を押します。

「リセット(初期化)時」「電源ON時」の設定一覧

モード	内容	初期化時	電源ON時
文面	紙質 印字タイプ ジャンル 番号で選ぶ フォント 文字色 文字体	インクジェット紙 普通 年賀状 001 毛筆楷書 黒 標準	前回保持 前回保持 前回ジャンル 001 毛筆楷書※ 黒※ 標準※
宛名	フォーマット フォント 濃度 宛名 範囲 マーク 各設定マーク 差出人	縦書き 毛筆楷書体 3 印刷する 指定しない 指定しない ☒ および 裏 以外は「印刷する」 印刷する	前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持
デジタルカメラ	用紙サイズ 紙質 印字タイプ フチ 日付	L判タブ フォト光沢紙 普通 なし なし	前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持
設定	時計 入力モード 表示コントラスト ブザー音 漢数字設定 郵便番号位置の設定 住所位置の設定 都道府県の省略	2003年10月01日00時00分 かな入力／ローマ字入力 選択可 調節可 鳴らす する(漢数字) する 上下方向：上へ50 左右方向：右へ50 1行目：上(左)寄せ 2行目：下(右)寄せ 3行目：上(左)寄せ 4行目：上(左)寄せ 省略しない	現在時刻 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持
メモリー関係	住所録 文面前回作成物 外字 ユーザー辞書 カードのデータ	すべて消去 すべて消去 すべて消去 デフォルトのデータを残し消去 前回保持	前回保持 前回保持 前回保持 前回保持 前回保持
その他	メインメニュー	文面	前回保持

※ただし、前回のテキストを修正する場合は前回保持

第10章

資料集

記号一覧

記　号

●記述・カッコ

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾～￣＿ヽヾゝ
ゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～‖｜…‥‘’“”
（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】ゎゐ
ゑヮヰヱ

●学術

＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀∠⊥⌒∂∇
≡≒≪≫√∽∝∵∫∬∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨
¬⇒⇔∀∃

●単位・略

°′″℃￥＄¢£€％Å‰㌘㎡㎥ℓ㏋℧㎐㍉
㌢㍍㌔㌖㌘㌕㌧〒☎TEL FAX №㏍㈱㈲㈹㈹㈾㈶
㈶㈵㈻㈲㊟㊞㊞㊙㊑㊥㍾㍽㍼㍻'01 '02 '03 '04 '05 '06
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

●一般

＃＆＊＠§※＝♯♭♪†‡¶◯→←↑↓☆★
○●◎◇◆□■△▲▽▼♠♤♥♡♣♧♦♢

記　号

●数字

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ½ ¼ ¾ 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●ギリシア・ロシア

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π
ρ σ τ υ φ χ ψ ω А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К
Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю
Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с
т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

ローマ字入力対応表

あ行	あ ア	い イ	う ウ	え エ	お オ
	A	I	U	E	O
か行	か カ	き キ	く ク	け ケ	こ コ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が ガ	ぎ ギ	ぐ グ	げ ゲ	ご ゴ
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ サ	し シ	す ス	せ セ	そ ソ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ ザ	じ ジ	ず ズ	ぜ ゼ	ぞ ゾ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た タ	ち チ	つ ツ	て テ	と ト
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ ダ	ぢ ヂ	づ ヅ	で デ	ど ド
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な ナ	に ニ	ぬ ヌ	ね ネ	の ノ
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は ハ	ひ ヒ	ふ フ	へ ヘ	ほ ホ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば バ	び ビ	ぶ ブ	べ ベ	ぼ ボ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ パ	ぴ ピ	ぷ プ	ぺ ペ	ぽ ポ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま マ	み ミ	む ム	め メ	も モ
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や ヤ		ゆ ユ	いぇ イェ	よ ヨ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら ラ	り リ	る ル	れ レ	ろ ロ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO

わ行	わ ワ	ゐ ヰ	う ウ	ゑ ヱ	を ヲ
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん ン				
	NN、N+子音 MP+母音 MB+母音				

きゃ行	きゃ キャ	きぃ キィ	きゅ キュ	きぇ キェ	きょ キョ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ ギャ	ぎぃ ギィ	ぎゅ ギュ	ぎぇ ギェ	ぎょ ギョ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ クァ	くぃ クィ		くぇ クェ	くぉ クォ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ クヮ	くぃ クィ	くぅ クゥ	くぇ クェ	くぉ クォ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ グヮ	ぐぃ グィ	ぐぅ グゥ	ぐぇ グェ	ぐぉ グォ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ シャ		しゅ シュ	しぇ シェ	しょ ショ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ ジャ	じぃ ジィ	じゅ ジュ	じぇ ジェ	じょ ジョ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO
ちゃ行	ちゃ チャ	ちぃ チィ	ちゅ チュ	ちぇ チェ	ちょ チョ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ ヂャ	ぢぃ ヂィ	ぢゅ ヂュ	ぢぇ ヂェ	ぢょ ヂョ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ ツァ	つぃ ツィ		つぇ ツェ	つぉ ツォ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ テャ	てぃ ティ	てゅ テュ	てぇ テェ	てょ テョ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ デャ	でぃ ディ	でゅ デュ	でぇ デェ	でょ デョ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			とぅ トゥ		
			TWU		

どう					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にぃ	ニィ	にゅ	ニュ	にぇ	ニェ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひぃ	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひぇ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びぃ	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴぃ	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふぃ	フィ			ふぇ	フェ	ふぉ	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふぃ	フィ	ふゅ	フュ	ふぇ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶぃ	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶぇ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みぃ	ミィ	みゅ	ミュ	みぇ	ミェ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りぃ	リィ	りゅ	リュ	りぇ	リェ	りょ	リョ
	RYA LYA		RYI LYI		RYU LYU		RYE LYE		RYO LYO	
ヴァ行	ヴァ		ヴィ		ヴ		ヴェ		ヴォ	
	VA		VI		VU		VE		VO	

ローマ字小文字入力

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	つ	ッ
XA [シフト]+A		XI [シフト]+I		XU [シフト]+U		XE [シフト]+E		XO [シフト]+O		XTU、XTSU、LTU T[シフト]U TS[シフト]U	
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		ケ	
XYA Y[シフト]A		XYU Y[シフト]U		XYO Y[シフト]O		XWA W[シフト]A		XKA K[シフト]A		XKE K[シフト]E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

内蔵漢字一覧

190ページから195ページにはＪＩＳ第1水準の漢字を、196から201ページにはＪＩＳ第2水準の漢字を一覧表として掲載しています。

ＪＩＳ第1水準の漢字は代表的な「読み」の50音順に並んでいます。
ＪＩＳ第2水準の漢字は「部首の画数」の順で並んでいます。

ＪＩＳ区点コード表の部首分類のそれぞれの画数には次の部首が含まれます。

1画	一、｜、丶、丿、乙、亅
2画	二、亠、人、儿、入、八、冂、冖、冫、几、凵、刀、力、勹、匕、匚、匸、十、卜、卩、厂、厶、又
3画	口、囗、土、士、夂、夊、夕、大、女、子、宀、寸、小、尢、尸、屮、山、巛、工、己、巾、干、幺、广、廴、廾、弋、弓、彡、彳
4画	心、戈、戸、手、支、斗、斤、方、无、日、曰、月、木、欠、止、歹、殳、毋、毛、氏、气、水、火、爪、爻、爿、片、牛、犬
5画	玉、瓦、甘、生、用、田、疒、癶、白、皮、皿、目、矛、矢、石、示、禸、禾、穴、立
6画	竹、米、瓜、糸、缶、网、羊、羽、老、耒、耳、聿、肉、至、臼、舌、舟、艮、色、艸、虍、虫、血、行、衣、襾
7画	臣、見、角、言、谷、豆、豕、豸、貝、赤、走、足、身、車、辛、邑、酉、釆、里
8画	金、門、阜、隶、隹、雨、靑、非
9画	面、革、韭、音、頁、風、食、首、香
10画～	馬、骨、高、髟、鬥、鬯、鬲、鬼、韋、魚、鳥、鹵、鹿、麥、麻、黄、黍、黒、黹、黽、鼓、鼠、鼻、齊、齒、龍、龜、龠

ＪＩＳ区点コードでの漢字の分類は本機で採用した部首と異なるものがあります。
上記の部首の画数の数え方は本機で採用した数え方と異なるものがあります。

区点コードは調べたい文字の左右の端の2桁の数字（区番号）と上下の2桁の数字（点番号）の組み合わせで表されます。
例：「愛」は16区06点にあるので区点コードは「1606」です。

一覧表は1ページに収まらないため本書では次のように分割されて表記されています。

	01点～31点	32点～62点	63点～94点
16区～34区	190ページ	192ページ	194ページ
34区～47区	191ページ	193ページ	195ページ

	01点～31点	32点～62点	63点～94点
48区～67区	196ページ	198ページ	200ページ
67区～84区	197ページ	199ページ	201ページ

ＪＩＳ第1水準漢字区点コード表　ＪＩＳ Ｘ ０２０８に準拠

	区＼点	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点／区
あ	16	亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	16
	17	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	17
	18	押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音					18
か	18																												下	化	仮	何	18
	19	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙	19
	20	粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓	20
	21	機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑	21
	22	供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷	22
	23	掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型	23
	24	検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷	24
	25	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪	25
	26	此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂														26
さ	26																			些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖	26
	27	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛	27
	28	次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆	28
	29	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十	従	戎	29
	30	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢	30
	31	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真	31
	32	澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠	32
	33	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚	33
	34	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜			34
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

192

	区＼点	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点／区
た	34																														他	多	34
	35	叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽	35
	36	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕	36
	37	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛	37
	38	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	鴇	匿	38
な	38																																38
	39	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿	39
は	39																																39
	40	函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反	40
	41	鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹	41
	42	福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平	42
	43	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某	43
ま	43																																43
	44	漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命	44
や	44																																44
	45	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与	45
ら	45																																45
	46	痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌	46
	47	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録	47
わ	47																																47
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

193

	区＼点	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
あ	16	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯
	17	雲	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭
	18																															
か	18	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩
	19	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠
	20	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含
	21	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急
	22	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿
	23	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎
	24	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五
	25	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤
	26																															
さ	26	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤
	27	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝
	28	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼
	29	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉
	30	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞
	31	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図
	32	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折
	33	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿
	34																															
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62

190
194

	区＼点	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
た	34	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋
	35	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑
	36	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪
	37	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党
	38	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇
な	38																															
	39	農	覗	蚤														俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒
は	39				巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬															
	40	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃
	41	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶
	42	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舗
	43	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡
ま	43																															
	44	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿
や	44																															
	45	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑
ら	45																															
	46	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塁	涙
	47	論																														
わ	47		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾	碗	腕											
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62

195
191

	区＼点	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
あ	16	胃	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭
	17	円	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応
	18																																
か	18	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改
	19	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱
	20	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願	企	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄
	21	救	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京
	22	襟	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈
	23	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲
	24	互	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向
	25	降	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込
	26																																
さ	26	在	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷
	27	止	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時
	28	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周
	29	淳	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償
	30	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾
	31	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾
	32	設	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線
	33	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎
	34																																
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94

192

	区＼点	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
た	34	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只
	35	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵
	36	吊	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓
	37	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到
	38	鈍																															
な	38		奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	軟	難	汝	二	尼	弐	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入
	39	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦
は	39																																
	40	庇	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美
	41	敷	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服
	42	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋
	43	盆																															
ま	43		摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満
	44	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁																						
や	44											也	冶	夜	爺	耶	野	弥	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒
	45	欲	沃	浴	翌	翼	淀																										
ら	45							羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃
	46	累	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯
	47																																
わ	47																																
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94

193

ＪＩＳ第２水準漢字区点コード表

ＪＩＳ Ｘ ０２０８に準拠

	区＼点	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点／区
1	48	弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒																48
2	48																	弍	于	亞	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆	仂	仗	48
	49	僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔	兢	竸	49
	50	辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳	匸	區	50
3	50																																50
	51	咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	咯	喊	51
	52	圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒	52
	53	奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂	53
	54	屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	崗	嵜	54
	55	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯	55
4	55																																55
	56	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	愍	愎	56
	57	戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔	57
	58	據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴	攵	攷	58
	59	曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰	59
	60	棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	椰	60
	61	檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐	61
	62	沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇	62
	63	漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	濔	濘	63
	64	燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃	狆	狄	64
5	64																																64
	65	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚	畩	畤	65
	66	癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻	眈	眇	66
	67	磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉	秕	秧	67
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

198

	区＼点	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点／区
6	67																																67
	68	筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏	箴	篆	68
	69	紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	緇	綽	69
	70	罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶	70
	71	隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺	71
	72	茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴	72
	73	蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘓	73
	74	蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	蠑	蠖	74
	75	襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃	覈	覊																					75
7	75												覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	訃	訖	75
	76	譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	貍	貎	76
	77	蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆	躱	躾	77
	78	遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂	78
8	78																																78
	79	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃	79
	80	陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓	80
9	80																																80
	81	顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋	81
10 ～	81																																81
	82	髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟	鮠	鮨	82
	83	鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭	鷯	鷽	83
	84	堯	槇	遙	瑤	凜	熙																										84
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

199

	区＼点	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	点／区
1	48																																48
2	48	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	48
	49	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	几	處	凩	49
	50	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮						50
3	51																											叮	叨	叭	叺	吁	51
	51	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營	嘴	嘶	嘲	51
	52	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壗	壙	壘	52
	53	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	斈	孺	53
	54	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	巓	巒	巖	54
	55	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	徠	徨	徭	徼										55
4	55																							忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	55
	56	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	56
	57	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	57
	58	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡	旱	杲	58
	59	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	59
	60	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	樛	槿	權	60
	61	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毳	61
	62	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	湃	渺	湎	62
	63	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	63
	64	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻	獺			64
5	64																														珈	玳	64
	65	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	65
	66	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	66
	67	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	67
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	

196 200

	区＼点	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	点／区
6	67																																67
	68	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	籘	籟	籤	68
	69	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	縵	縹	繃	69
	70	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	70
	71	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	71
	72	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂	葩	葆	72
	73	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	73
	74	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	袍	袤	袰	74
	75																																75
7	75	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	75
	76	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	76
	77	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	轎	轗	77
	78	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐					78
8	78																												釖	釟	釡	釛	78
	79	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	79
	80	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠														80
9	80																			靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁	靺	鞆	鞋	80
	81	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥																									81
10 ～	81								馭	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷	驅	驂	驀	81
	82	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮	鰛	鰥	鰤	82
	83	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	83
	84																																84
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	

197 201

	区＼点	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
1	48																																
2	48	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲
	49	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劒	剱	劈	劑	辨
	50																																
3	50	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨
	51	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮	囹	圀	囿	圄	圉
	52	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奩
	53	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓
	54	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠	廁	廂	廈	廐	廏
	55																																
4	55	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悃	悚
	56	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	戉	戍	戌	戔	戛
	57	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼
	58	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	曁	暹	曉	暾	暼
	59	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	椦	棡	椌	棍
	60	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	檠	檄	檢	檣
	61	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾
	62	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌
	63	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼
	64																																
5	64	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱
	65	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰
	66	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬
	67	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢	竦	竭	竰												

198

	区＼点	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
6	67																					笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐
	68	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	糲	糴	糶	糺	紆
	69	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	纎	纛	纜	缸	缺
	70	聯	聳	聲	聰	聶	聹	聽	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	脣	脯	腋
	71	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	苜	茉	苙
	72	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈
	73	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙
	74	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	褝	襠	襞
	75																																
7	75	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譖	譛	譚	譫
	76	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊
	77	轎	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	逹	迸
	78																																
8	78	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	鋩	錏	鋺	鍄	錮
	79	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞
	80																																
9	80	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆	顏	顋	顫	顯	顰
	81																																
10〜	81	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯	髫	髮	髴	髱	髷
	82	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈
	83	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷	齲	齶	龕	龜	龠
	84																																

199

お助け文字一覧

●入れにくい文字

ぁぃぅぇぉっゃゅょゎゐ
ゑをぢづゝゞァィゥェォッ
ャュョヵヶヮヰヱヲヴヂヅ
ヽヾ一二三四五六七八九十
百千

●JIS外の漢字

㐂丬伃侮併僧兔兼宜冬勉勝
勤半卑即既吉啄嘆噌器土圳
埇塚增墨寬層奇嵓﨑嵭巢巽
廊廣弱强徵德徽悔惠慧憎懲
揭揥擊敎敏晚昪暑曆曙卷朗
柳桒梅棚楡楢榉榊槗橋槁樋
横樽橳楡欄㮾步歷穀每海涉
淚渴渚溫漢澗濵瀞瀨煮狀犾
猪琢甑產畫碑碕祁社祈祇祉
祝神祐祖祥福禍禎穐突節箞
綠緣緖練繁署羽者臭萊葛葛
著蓬蓮薭薩薰藤虛虜蠟視角
謁諸謹賓贈邉邊辻逸郎都鄧
醬醱鉄錄鍊隆難靈霳青靑響
頼類食飫飴餅餑驒髙魵鯖鰀
鱒鴿[illegible]鵬鷗麴麵麻黃黑彌

別売品一覧

●プリントカートリッジ＋L判タブ付きフォト光沢用紙（20枚）
CJ-100CRP

●L判タブ付きフォト光沢用紙（50枚）
PO-50

※プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。
《日本ヒューレット･パッカード株式会社製》
･hp57プリントカートリッジ3色カラー（c6657a）

※品切れの際は、ご容赦ください。

プリントカートリッジ１個で印刷できる枚数

- はがき印刷：約400枚
  （印刷条件）
  宛名：名前5文字（敬称含む）、郵便番号7桁、住所14文字
  差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字
- 写真印刷：約230枚
  （印刷条件）
  日本企画協会SCIDサンプル「自転車」を使用

※印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

仕様

形　式：PCP-50

■入力
キー配列：50音配列＋数値入力用テンキー
入力方法：ローマ字入力、かな入力
変換方式：AI変換、単漢字変換

■辞書
内蔵辞書数：約200000語（派生語含む）　郵便番号辞書数：約119000件

■漢字辞書機能
・読み検索
・総画数検索
・部首検索
・JIS区点コード検索

■文字種
7184文字
漢字：6546文字
JIS第1水準：2965文字　JIS第2水準：3390文字　JIS外：191文字
ひらがな：83文字（全角）　カタカナ：86文字（全角）
数字：10文字（全角）　アルファベット：52文字（全角）
記号：407文字（全角）
その他：外字（48×48ドット）は6文字登録可能

■表示
表示方式：横240×縦320ドット（3.2型）・透過型STNカラー液晶
表示文字構成：16×16ドット、24×24ドット
はっきりズーム機能

■印刷
印刷方式：インクジェット方式
解像度：最大2400×1200dpi
印刷フォーマット：宛名面……2種類　文面………15種類
書体：丸ゴシック体、ゴシック体、毛筆楷書体、明朝体
印刷文字体：標準、白抜、影付、立体、太字
印刷文字：7色
印刷機能：デジタル写真印刷（フチあり／3辺フチなし：印刷余白約12.5mmあり）
インデックスプリント（L判：24面/はがき・A6：28面/4×6インチタブ付き：32面）、宛名印刷、文面印刷
用紙サイズ：はがき（縦148×横100mm）
A6（縦148×横105mm）
L判（縦127×横89mm）
L判タブ付き（縦139.5×横89mm）
4×6インチタブ付き（縦164.9×横101.6mm）
印刷サイズ：はがき（縦137×横100mm）
（目安）　A6（縦137×横105mm）
L判（縦116×横89mm）
L判タブ付き（縦127×横89mm）
4×6インチタブ付き（縦152×横102mm）
※タブ付きの用紙については、タブを切り取ったあとのサイズ

印刷可能枚数：
- はがき印刷：約400枚
  （印刷条件）
  宛名：名前5文字（敬称含む）、郵便番号7桁、住所14文字
  差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字
- 写真印刷：約230枚
  （印刷条件）
  日本企画協会SCIDサンプル「自転車」を使用
  ※印刷枚数は、それぞれ専用のプリントカートリッジ1個分で印刷できる枚数（印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります）

■メディア入力
メモリーカード：コンパクトフラッシュ（TYPE I/TYPE II）
スマートメディア（3.3Vのみ対応）
メモリースティック／メモリースティックDuo
SDメモリーカード／mini SDメモリーカード
マルチメディアカード
xDピクチャーカード
対応フォーマット：DCF Exif 2.1（JPEG準拠）
対応画像サイズ：最大画素数 2424×1818ピクセル（400万画素クラスの画像データ）
最小画素数 160×120ピクセル
対応ファイルサイズ：3M Byte以下

■文面機能
組み合わせフォーマット：15種類
組み合わせカンタン作成：234種類
ジャンル：6種類
（年賀状、暑中・残暑見舞い、結婚報告、出産報告、引越報告、喪中欠礼）
イラスト見出し：43種類
テキスト見出しフォーマット：2種類
イラスト：144種類
テキストフォーマット：3種類
前回作成物を1件記憶（写真を除く）

■住所録機能
宛名を約460件登録可能
（1件あたり、名前（姓＋名）5文字（「/」を含む）、読み8文字、敬称1文字、郵便番号8文字、住所12文字の場合）

■宛名印刷機能
印刷フォーマット……2種類（縦書き／横書き）

■デジタルカメラプリント機能
選んでプリント
インデックスプリント

■電源・その他
動作用電源：ACアダプター（AD-3207S）
内蔵メモリー保護用電池寿命
：本体裏面ラベルに記載されている交換時期まで（周囲温度20℃）
交換時期までに、お買い上げ販売店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。（有料交換）
消費電力：15W
大きさ：幅244mm×奥行133mm×高さ138.5mm（ゴム足含む）
重さ：約1.9kg
使用温度：5℃～40℃（使用最適温度：15℃～35℃）

MEMO

索引

MEMO

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。

MO0402-D
Printed in China